

## EFFECTUER UN APPAIRAGE AVEC LE KIT VALISE SANS FIL ZY-90

Étape 1 : Monter la prise 7 broches (émetteur) sur la prise du véhicule

Étape 2 : Allumez la lumière, en appuyant une fois sur l'interrupteur marche/arrêt dans un délai d'une seconde, puis le voyant de la batterie s'allume

Étape 3 : Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 5 secondes des feux, le voyant jaune clignote, ce qui signifie que le processus d'appairage est activé. IL recherche le lien de l'émetteur

Étape 4 : Allumez le moteur, puis allumez les feux de position arrière

*Attention : Assurez-vous que le processus soit achevé dans les 30 secondes, sinon le processus d'appairage sera interrompu*

Étape 5 : Quelques secondes plus tard, le feu de position arrière s'allume, puis le voyant jaune de l'indicateur de batterie cesse de clignoter puis s'éteint Cela signifie que le processus appairage a réussi

Étape 6 : Testez les autres fonctions pour s'assurer que tout fonctionne normalement